


피난기구 완강기 FIRE ESCAPE DEVICE

사용방법



경고

이 제품은 화재시나 응급한 상황에 처하였을 때 피난을 목적으로 사용해주시고 이외의 사용은 절대 삼가 주시기 바라며 잘못 사용하면 사람이 사망 또는 중상을 입거나 물적 손해가 발생되니 사용방법에 의거 사용하십시오.
(어린이나 노약자, 그외 신체가 부자유스러운 분은 보호자가 꼭 있어야 합니다.)



1. 후크를 고리에 안전하게 건다.

Hang the Hook to the eyebolt safely.

ホシクをリングにかける。

Passez surement une agrafe dans un anneal.



2. 리얼(줄)을 창밖으로 던진다.

Throw the reel out of the window.

リールを窓の外へ投げる。


Jetez le moulinet par la tenetre.

3. 벨트를 가슴에 안전하게 맨다.

Fasten the belt around the chest.

ベルトを両脇に安全に締める。

Vous devez ceindre votre poitrine d'une ceinture.



4. 벽면을 안전하게 타고 내려간다.

Descend your body facing the wall.

體を壁に向けて降りて行く。


Apres avoir examin'e les murs descendez.

※ 로프를 완강기 본체로 부터 1m 이상 풀어 놓은 상태로 사용하지 말것.

Don't use Rope is released above one meter from falling point.

ロープを緩降器本體から1M以上はどいた状態では使用しない事。

Wenn dessen seil mehr als 1 meter von der fallpunkt glost worden ist, dar man den lift nicht gebrauchen.



보관 및 점검방법

1) 습기가 적고 건조한 곳에 설치, 보관한다.



주의

습기가 차거나 물기가 있으면 로프가 변색되면서 썩어 가므로 꼭 말려서 보관하시오.

2) 지지대 및 완강기를 분해 또는 재조립하거나 변형시켜서는 절대 안된다.



주의

완강기에는 절대 기름을 주거나 바르지 마십시오.

3) 1년에 1회이상 점검하세요.



경고

점검시 아래 사항이 발생하면 즉시 판매점이나 제조회사로 연락을 주시고 필요한 아프터서비스를 받으십시오.

아프터서비스 없이 사용하시면 인명피해(사망 또는 중상)를 입을 수 있습니다.

1) 완강기 몸체에 부식이나 녹이 많이 발생 하였을때.

2) 완강기 몸체 로프 입, 출구에 이물질이 들어 있을때.

3) 로프가 변색되든지 곰팡이가 피었을때

4) 로프의 면사나 벨트가 파이어 있거나 찢겨져 있을때.

5) 로프나 벨트가 절단되어 있을때.

6) 지지대와 그외 부속에 부식이나 녹이 많이 발생 하였을때.

※ 기타 자세한 사항은 필히 사용설명서를 참조 하시기 바랍니다.



新永工業株式會社

본사 · 공장 : 경기도 시흥시 정왕동 시화공단 1290-12

전 화 : (031)498-0731~6

팩 스 : (031)499-0977

<http://www.syesc.co.kr> E-mail: syesc@syesc.co.kr